



产品说明

CN

M9000系列硅胶全面罩

产品型号: M9300 STRAP (1.05.008)

尺寸:

可调节

颜色:

黑色



产品描述:

硅胶全面罩，高科技Anti-Oxydant技术硅胶，不会产生由氧化造成的粉末，污染现场环境。特殊处理PC面屏，耐腐蚀，防冲击。四点式可快速调节头带，硅胶面部密封柔软舒适。可配合单独出售的M9000系列大容量滤罐使用。

使用说明:

佩戴方法: 尽量拉长头带的带子。双手握住面罩口部，检查头带，调整带子的宽度，以便把脸伸进面罩中。当下巴在合适的位置时，将头带绕着头部，调整使带子在脱卸扣合适的位置。拉带子直到贴紧，但密封沿边不会压住面部。脱卸扣自动锁入所需位置。建议先拉紧面颊部带子，再拉紧太阳穴处带子，最后是前额带子。松开带子时，轻推脱卸扣，这样带子就会往后滑。

检查压缩空气密封处: 在进入污浊空气前，检查面罩及呼气阀的密封性。带上面罩，用手掌推合标准连接器，并深呼吸。面罩会稍稍改变形状，并贴紧面部以保证安全。应保证外部空气不会泄露到内部。如发现泄露，立即放出空气。在检查完毕密封性之后，可将面罩连接过滤盒和呼吸器，这样就可以保证安全地进行操作了。

禁用:

M9300 STRAP全面罩带有标准连接器，因此可以与所有带有标准凸型连接器（EN148-1）的呼吸装置连用（例如：气体和颗粒滤器、压缩气体或空气呼吸器）。

带有气体和颗粒滤器、压缩气体或空气呼吸器的面罩的使用方法和禁用，请见装置生产者提供的特殊说明。

备注: -M9300 STRAP全面罩不能当作正压式呼吸装置使用。带有特殊呼气阀的面罩必须用于此类呼吸器。

-M9300 STRAP全面罩不能与密闭式循环供氧呼吸装置配套使用。不带有呼气阀的面罩必须用于此类呼吸器。

-胡须浓密和佩带眼镜者应注意，不要使头发和胡须卡在面罩和面部之间。如有需要，可使用专业镜架。

储存说明:

储存在原包装中，远离阳光和污染，置于清新、干燥、卫生处。

清洗/保养说明:

拆下滤罐和呼气阀，用热水和肥皂小心清洁面罩，然后擦干。禁止使用溶剂、强去污剂、油性化学品和漂白剂等清洁面罩和橡胶阀。每次使用之后清洗面罩，检查是否损坏。面罩应每周检查一次。发现任何损坏更换滤罐和呼气阀。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN136:1998(CLASS 3)和 EN148-1:1999。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02