



产品说明

CN

FFP3级竖折带阀无纺布口罩

产品型号: **M1300VB (1.04.021)**

尺寸:
均一



产品描述:

竖折叠无过敏性合成无纺布口罩, 配有红色高性能呼气阀, 过滤等级FFP3。每盒10只装, 每只另有单独包装。带有可调节鼻夹。柔软的面部贴合密封垫, 佩戴舒适。

材料:

无纺布合成纤维, 橡胶箍带。

使用说明:

- 1.把面罩放到下巴下面, 向上盖住嘴巴和鼻子。
 - 2.拿起上面一条弹性固定带, 使其绕过头部, 再拿起下面的固定带, 使其绕过颈部。
 - 3.把准备好的口罩放在手心里, 凹面向上, 带子自然下垂。
 - 4.用手推压鼻子周围, 以确保密封情况很好。
 - 5.用力呼气, 如果没有空气从口罩周边跑出就说明密封性很好, 如有必要可以反复试验以确保无误。
- 该口罩只能被使用一天。这种口罩只能使用一次(无需维护)。不可连续使用超过 8 小时, 用完后要扔掉。只有在使用时才可以把口罩从包装中取出。只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用, 并且只在符合当地健康和安全执行标准的情况下使用。在使用之前请确认其完整性, 有效期(在包装盒底)。

使用的局限性:

在上面所提到的使用范围之外请勿使用本品。对有过敏反应的使用者, 口罩与皮肤接触的地方可能会引起过敏。遇到这种情况, 请先离开危险区域, 除去口罩, 然后咨询医生。

储存说明:

保存在干燥通风处, 避光, 防冻, 原包装不受破坏。

注意事项:

- 这种口罩只能使用一次(无需维护), 不可连续使用超过 8 小时, 用完后要扔掉。
- 只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用, 并且只在符合当地健康和安全执行标准的情况下使用。
- 在使用之前请确认其完整性, 有效期(在包装盒底), 以及所用口罩的过滤效率等级
- 使用者要针对口罩的佩戴接受必要的培训, 在使用前必须了解其使用方式。
- 用环境必须通风, 不缺氧(含氧量大于 19.5%), 请勿在易爆环境下使用。
- 必须要保证口罩佩戴到位, 以确保达到预期的保护水准。如果面部的毛发妨碍了口罩的密封性, 发生漏气, 请不要使用。
- 如果出现呼吸困难, 头晕, 身体不适等情况, 请立即离开工作地点。
- 对口罩不要做任何的改动, 如果已经有所破坏就报废不用。
- 本口罩不适用于毒气、蒸汽或喷漆溶液的防护。
- 不遵守使用说明会影响到使用者的身体健康, 引起严重的问题, 甚至有生命的危险。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合以下欧洲标准: EN149:2001+A1:2009, FFP3 等级。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02